

The Imaging Source Helpdesk

Wissensdatenbank > Allgemein > Einschrauben des S-Mount Objektivs in die TIS Autofokus Kameras.

Einschrauben des S-Mount Objektivs in die TIS Autofokus Kameras.

S.Geißler - 2021-07-17 - Allgemein

Bitte starten Sie IC Capture (Windows) oder tcam-capture (Linux) und öffnen die Kamera darin bevor Sie das Objektiv einschrauben. Dann stellen Sie die Fokus Eigenschaft auf 500. Nun schrauben Sie das Objektiv ein, bis Sie ein einigermaßen scharfes Bild erhalten. Den Rest kann dann der Autofokus erledigen. Wenn das Objektiv zu tief und fest eingeschraubt wird, kann die Fokusmechanik das Objektiv nicht mehr bewegen und der Fokus funktioniert nicht.

Da das Objektiv so etwas locker sitzt, empfiehlt es sich, ein wenig Teflonband o.ä. um das Objektivgewinde zu machen, um es zu fixieren.